# Советы при установке на Рено Флюенс

Инструменты для снятия сидений Рено Флюенс:

- Вороток;
- Удлинитель;
- Бита Torx 40:
- Головка на 14;
- Головка на 17.

#### Ход работ

### Передние сиденья

#### С салазками

Рекомендуется снимать их с салазками. Для этого сдвиньте сиденье полностью вперед и битой Torx 40 выкрутите 2 болта крепления салазок к полу сзади. Затем сдвиньте кресло до упора назад и так же выкрутите 2 болта спереди.

#### Без салазок

При отсутствии биты Torx 40, можно вынуть сиденье без салазок. Для этого снимите пластиковые накладки по боками кресла, открутив шурупы под Torx и отщелкнув клипсы. Это откроет доступ к 6-ти болтам, которые выкручиваются головкой на 14. В этом случае необходимо предварительно запастись клипсами, так как при демонтаже пластика они часто ломаются.

После этого наклоните сиденье и отключите разъемы подушки безопасности и подогрева, а также вытащите клипсы, удерживающие проводку под сиденьем, после чего выньте сиденье из салона.

Примечание. Вынимайте кресла аккуратно, чтобы металлическими частями не оцарапать салонный пластик и ЛКП кузова.

Второе сиденье снимается аналогично.









## Заднее сиденье

Чтобы снять подушку, со стороны спинки потяните ее вверх и откиньте, а затем выведите из фиксаторов спереди. Для снятия спинки потребуется открутить несколько болтов головкой на 17.

Сборка происходит в обратном порядке.



